

安全上の ご注意

必ずお守りください

ベルボン製品を正しく安全にお使いいただくために

製品を安全にお使い頂くために、ご使用の前に必ず本紙をお読みいただき、内容をよくご理解のうえ、お読みになった後は大切に保管してください。本紙ではお客様や他の人々への危険・財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

△ 警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

△ 注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性・または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

△ 警告

可変石突等のスパイクを備えた三脚や一脚を持ち運びする際は、安全のため必ずゴム石突に変換するか、ケースやレグポケット等を使いスパイクがむき出しにならないよう気をつけてください。死亡や大ケガの原因となります。電車内等で周囲に人が多い場合は、いっそ注意が必要です。

カメラを装着したまま脚の伸縮調整や雲台の操作をする際は、必ずカメラを手で支えながらおこなってください。三脚やカメラが不意に動きカメラを破損したり、指や手を三脚にはさみケガをする恐れがあります。カメラ形状によってはバランスが取りにくい事もありますので、十分気をつけてください。

三脚は撮影用の機材です。絶対に、三脚の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒し、死亡や大ケガにつながります。また一脚を杖がわりにして歩行補助の器具にするような行為は、不意に脚が縮み転倒するなどして大変危険です。思わず事故につながりますので、絶対におやめください。
※強度的にも大変危険です。

三脚や一脚は金属部品やカーボン繊維で構成されており、通電します。高圧線等、電気が通っている物の近くでは使用を避けてください。また落雷の恐れがある場合は絶対に使用しないでください。そのような場所では撮影をやめ、すみやかに避難してください。

三脚にカメラを取り付けたまま放置してその場を離れることや、三脚を場所取りのために利用することはお避けください。他の人や車の通行の妨げになり、ぶつかってケガをさせてしまったり、倒れてカメラが破損する恐れがあります。

三脚には推奨積載質量が設定されています。必ずその範囲内のカメラを使用してください。特に、雲台がセットされた三脚自重の2倍を超えるカメラを使用すると、安定性が極端に悪くなりますのでご注意ください。三脚が転倒し死亡や大ケガにつながる恐れがあります。またカメラブレの原因にもなります。

三脚の設置・操作については十分に注意しておこなってください。あやまつて指や手をはさむとケガにつながります。また、各ロック箇所やストッパーが緩んでいないか、再度確認してください。不意に三脚が縮んで転倒し、カメラが破損する恐れがあります。取扱説明書をよく読み、確かめながら操作してください。

ぐらついた台の上や、不整地・傾斜面等の不安定な場所で三脚を使用する場合は、十分に注意してください。特に、高位置での使用の場合、頭や足の上などに落下すると、死亡や大ケガにつながる恐れがあります。必ず三脚を設置する前に、設置場所や周囲の状況をよく確認してください。近くを人が行き来するような場所での使用も注意が必要です。


三脚や一脚を、小さなお子様の手の届く場所に設置・保管しないでください。あやまつて指や手をはさんだり、三脚が倒れて死亡や大ケガにつながる恐れがあります。またベルトやストラップのある製品については、お子様の首に巻きついたりしないよう、しっかりと確実に管理してください。

三脚の使用時は、3本の脚を十分に開いてください。脚の開きが不十分だと、不意に三脚が倒れケガや破損の原因となります。また不安定な状態での使用は、カメラブレの原因にもなります。

△ 注意

三脚や一脚にカメラを装着したままでの移動はお避けください。予想以上の力が加わった場合、カメラが落下する恐れがあります。とくに、カメラを装着したまま三脚や一脚を肩に担いで移動すると、カメラが視界に入らないので大変危険です。移動時は必ずカメラを外してください。

製品の使用温度範囲は、0°C~40°Cとなっています。この範囲を超えると高温下ではオイル漏れをおこしたり、低温下ではパン・ティルト動作が重くなったりして、十分な性能が発揮されない場合があります。高温多湿な場所や直射日光があたる場所、自動車内等には決して製品を放置しないでください。



各部ストッパネジやハンドル棒・固定レバー等は、必要なとき以外は確実に締めてご使用ください。ネジやレバーが緩んでいると、三脚の転倒やカメラ破損の原因となります。また、緩んだ状態で移動すると、ネジ等を落として紛失する可能性があります。

三脚や雲台各部へのオイル・グリス等の補給はしないでください。十分な性能が発揮されなくなる場合があります。可動部の動きが悪くなってきた場合は、お客様ご相談センターまでご連絡ください。




三脚や雲台各部へのオイル・グリス等の補給はしないでください。十分な性能が発揮されなくなる場合があります。可動部の動きが悪くなってきた場合は、お客様ご相談センターまでご連絡ください。

製品に水や砂が付いたまま使用を続けると、可動部から中に入り故障の原因となります。汚れてしまった場合は、きれいな布でよく拭き取って使用してください。脚パイプが濡れてしまった場合には、必ず拭いた後によく乾かしてください。




三脚や一脚を壁に立て掛けたり、脚を閉じた細身な状態で立てておくと、不意に倒れる恐れがあり危険です。できるだけ横にして(寝かせて)置いてください。

雲台の取り外しが可能な製品の場合雲台を交換することができます。雲台(三脚)の全てのストッパーやハンドル棒をしっかりと締め、雲台全体を反時計回りに回すと外れます。この時、雲台に顔を近づけているとハンドル棒などにぶつかり大変危険です。十分に注意して作業してください。



製品の水準器は、あくまで撮影の目安として装備されているものです。計測用途や業務用途での精密使用には適していませんのでご注意ください。

長期間使用しなかった場合や大切な撮影の前には、必ず事前に各部を点検してから使用してください。



製品の分解・改造等をしないでください。異常動作により、ケガや破損の原因となります。また分解・改造をした製品については、たとえご購入直後でも正規保証を受けられなくなりますので、その点もご注意ください。

お手入れ・アフターサービス

●ご使用後は湿った布で汚れを拭き取った後、乾いた布でよく拭いて保管してください。特に海岸や温泉地域でのご使用後は、そのままの状態で放置すると錆や故障の原因となりますのでお気をつけください。●雨などで三脚が濡れてしまった場合は、乾いたきれいな布で水分をよく拭き取り、脚部は全段を伸ばしてよく乾かしてください。脚パイプの奥まで濡れてしまった場合は、一度点検に出すことをお勧めします。お問い合わせ先(受注センター)までご連絡ください。●清掃の際は、シンナー等の薬品は使わないでください。●修理または部品を紛失した場合は、販売店か、下記のお問い合わせ先(受注センター)へ直接お問い合わせください。本製品の性能部品は、製造終了後5年を目標に保有しております(この期間後であっても修理可能な場合もございます)。●製品や保証についてなど、疑問に思うことがあれば下記のお問い合わせ先(受注センター)までお問い合わせください。

●『安全上のご注意』をお守りいただけなかった事により生じた損害や、目的外の使用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●万一、当社製造上の原因による初期不良がありました場合は、同数の新品とお取替えいたします。当該商品が製造終了の場合は同等商品の新品とお取替えいたします。それ以上の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。●製品改良のため予告なく仕様、デザインなどを変更することがあります。

A301-02

<保証規定> (For Japanese Market)

- (1) 保証期間はご購入日から1年間といたします。
- (2) 修理の際は必ず本保証書を添付のうえ、ご購入店または当社お問い合わせ先(受注センター)にお申し出ください。なお、ご購入店または当社お問い合わせ先(受注センター)にご持参いただいくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。
- (3) 保証期間内に発生した自然故障または破損に関しては、無償修理いたします。
- (4) 保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
 - ①本保証書の提示が無い場合。
 - ②本保証書にお買上げ年月日及びご購入店名(印)が無い場合。
 - ③使用上の誤りや不適切な取り扱い(例えば落下)の場合。
 - ④不当な修理や改造による故障・損傷の場合。
 - ⑤火災・水害・地震その他の天災地変による故障及び損傷。
 - ⑥保管もししくは手入れの不備等による故障及び損傷の場合。

(5) 保証の対象となるのは製品本体のみで、付属品類(ストラップ・ケース等)は保証の対象とはなりません。

(6) 本製品の故障または破損等に起因する付随的損害(撮影した画像データや動画データの消失、撮影によって得るであろう利益の損失、撮影に要した諸費用や時間、精神的な損害等)の報償には応じかねます。

(7) 本保証書は紛失されても再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

(8) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

(9) 本保証書は以上の保証規定により無償修理を行うことを約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

各部の名称

このたびはベルボン製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



Carmagne N543 TT

Carmagne N443 TT

Carmagne N453 TT

	Carmagne N543 TT	Carmagne N443 TT	Carmagne N453 TT
雲台	QHD-V20	QHD-V20	QHD-V20
全高(EV含む)	1540mm	1470mm	1440mm
全高(EV含まず)	1294mm	1216mm	1165mm
EVスライド	246mm	254mm	127mm/148mm(2段式)
最低高	420mm	430mm	330mm
縮長	430mm	460mm	340mm
脚径	26/23/20/17mm	24/20/16/12mm	23/20/17/14/11mm
段数	4段	4段	5段
質量	1460g	1360g	1150g
推奨積載質量	3kg	2.5kg	2.5kg
脚最大荷重	13kg	10kg	10kg
クイックシュー	QB-V20	QB-V20	QB-V20

※記載数値は平均的な値です。製品は組み合わせ部品で構成されており、記載数値と若干異なる場合があります。

※製品改良のため、予告なしに仕様・デザイン・諸元等を変更する事がありますのでご了承ください。

(修理・サポート)

ハクバ写真産業株式会社

お問い合わせ先 (受注センター) TEL : 0568(85)0898

〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町438-1

左のQRコード、またはベルボン
サイトの「修理のお問い合わせ
フォーム」からご依頼ください。<https://www.velbon.com>

※保証規定につきましては、保証書裏面をご確認ください。

商品名 Carmagne N543 TT
Carmagne N443 TT/N453 TT

お客様 様

お買い上げ年月日 西暦 年 月 日
保証期間1年(お買い上げの日から)

住所

電話

印

ご購入店名

本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間、当保証規定により保証サービスが適用されます。

保証書

0705-01

1.三脚の設置(N543/N453 TT)




本製品は脚を反転することで縮長を短くできるトラベルタイプの三脚です。使用時は、3本の脚を各々最後まで開いて180度反対側にしてください。

※収納状態でも脚は少し開き気味になります。


※カルマーニュN443 TTは次項目参照

2.三脚の設置(N443 TT)



カルマーニュN443 TTの場合、開脚調整ノブを指で下にずらしながら脚を持ち上げると、開脚角度を変えることができます。
※フル開脚した脚を戻していくと、セミ開脚・通常開脚の位置でノブが自動的に「カチッ」とれます。

3.脚の伸縮 固定



脚を伸ばす際は、脚ロックナットを上図の緩む方向に回して上の段から順に伸ばします。縮める際は下の段から順にしまってください。脚を全段引き伸ばさないで使用する場合は、できるだけ太い脚を使って撮影してください。

4.石突の交換(N543 TTのみ)



カルマーニュN543 TTの石突は、撮影場所の状況に応じて、初期仕様のゴム石突から付属のスパイクに交換することができます。

※N453 TTのみエレベーターは2段式です。

5.エレベーターの昇降



エレベーターストッパーを緩めてエレベーターを引き上げ、必要な高さで固定してください。

6.エンドフック



三脚の安定性を高めたい場合は、エレベーター下部にあるフックを引き出し、カメラバッグなどを吊るして加重します。

7.開脚固さの調整



「開脚固さ」を調整する場合は、付属の六角レンチで脚軸のボルトを調整してください。

※ボルトの回しすぎにご注意ください。

8.雲台取付ネジの変換(N543/N453 TTのみ)




雲台取付ネジは、台座を回していくと緩んで外すことができます。逆にして取り付けることで太々細タイプを変換できます。ネジを取り付けた後は、台座をしっかりと締めてください。

※N453 TTのみ、台座の緩み防止ねじがあります。必要に応じてレンチで締めてください。

9.カメラの取り付け方



シュー固定つまみを緩む方向に回して十分に緩め、クイックシューを外します。



クイックシュー裏面のカメラネジつまみを起こして回し、しっかりとカメラに取り付けます。



斜め上からクイックシューを取り付けたら、シュー固定つまみを回してしっかりと締め、確実に固定してください。

10.雲台の使い方



※ストッパーを外側へ引きながら回すと、ノブの向きを変えることができます。



カメラをしっかりと保持しながら、ストッパーを緩めると、カメラを自由に動かすことができます。アンギュラが決まつたらストッパーを締めて固定し、シャッターをきります。

11.一脚の使用(N543/N453 TTのみ)



カルマーニュN543/N453 TTは、脚を取り外して一脚として使うことができます。脚の付け根に取り外し用グリップが付いている1本を回して外してください。



付属のストラップ及び一脚台座を上図の順番に取り付け、雲台をセットして一脚にします。またセンター棒を一脚に取り付けることも可能です(センター棒は下端の部品を回して外すと引き抜くことができるようになります。下端に直接一脚を取り付けてください)。
※雲台は各ストッパーを締めてから反時計方向に回すと外せます。