



ホルダーは縦位置方向に45度ずつ回転し、前後方向に72度倒すことが可能です。

The holder can be rotated vertically by 45° and folded down by 72° in a forward or backward direction.

ホルダー端部のアクセサリーシューは360度回転します。

The holder has accessory shoes that rotate 360° on both ends.



アクセサリーシューに取り付ける際は、一度固定リングを緩めてください。取り付け時はしっかり固定し、ずれない事を確認してください。

To attach the holder to the accessory shoe, loosen the locking ring once.

Ensure it is firmly fastened and will not slide out of place.

可動する側のホルダーを手で押し広げ、機材を確実に挟んでください。  
Push and spread the holder on the movable side by hand to ensure that the device is securely clamped.

\*三脚ネジ穴は底面にあります。

\*The screw hole is located at the bottom.

\*端末のボタン類は避けて取り付けください。  
誤動作や故障の原因となります。

\*Ensure that buttons do not interfere during installation to prevent malfunction or failure.

- 【仕様】・サイズ: 約 W36×H113×D34mm ・質量: 約60g  
・対応スマートフォンサイズ: 65~90mm、厚み13mm以内  
・材質: ナイロン、合成ゴム

- 【SPECIFICATIONS】・Size: W36×H113×D34mm/W1.42×H4.45×D1.34inches ・Weight: 60g/0.13 lbs  
・Compatible devices: 2.56" to 3.54"/65 to 90mm wide, up to 13mm/0.51" thick.  
・Material: Nylon, Synthetic rubber

### ⚠ ご使用上の注意/CAUTION

- 本製品にスマートフォンを取り付ける際は両手で慎重におこない、かならずしっかりと固定されていることを確認してください。スマートフォンの落下・破損の原因となります。
- 車載ホルダー等の特殊な器具への取り付けは、スマートフォンが抜け落ちる恐れがありますのでおやめください。●写真・動画の撮影以外の用途には使わないでください。
- 本製品の操作中に手や指を挟まないよう、十分注意してください。●乳幼児の手の届かない所で保管してください。●本製品使用時における機器の破損やトラブル、データの損失等については一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●Please handle your device with both hands and ensure that it is securely attached to avoid any accidental drops or damage when attaching it to this product. ●Do not use this product with in-vehicle holders or special devices as it may cause your device to fall out or damage. ●This product is designed specifically for taking pictures and videos - do not use it for any other purposes. ●Risk of finger or hand pinching. Please use it with care. ●Keep out of the reach of children. ●We are not liable for any damage data loss, etc. resulting from product use.